

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## Kerekes, 120/240/360 literes hulladékgyűjtőhöz

### 1. A HULLADÉK EDÉNYBE TÖRTÉNŐ BEHELYEZÉSE

- Az edénnyel szemben állva, fogja meg a tető elülső részén lévő nyitófület, emelje fel, majd hajtsa hátra a tetőt az edény hátsó fala irányába.
- Öntse /rakja bele az edénybe elhelyezhető települési hulladékot, majd a tetőfogantyúval csukja le, felfelé emelve és előre hajtva.
- Ne rakjon az edénybe semminemű, a szolgáltató által nem megengedett hulladékot, különösen tilos bármilyen forró, maró anyagnak az edénybe rakása!
- Ügyeljen arra, hogy a hulladék beöntésénél az arcát vagy a testét ne érje semminemű felszálló vagy felcsapódó anyag!

### 2. A HULLADÉKGYŰJTŐ MOZGATÁSA

- A hulladékgyűjtő edény mögött állva, fogja meg annak fogantyúját, és finoman döntse meg maga felé!
- Ezt követően a toló mozgató által az edény a két kerekén előre könnyen gurítható.

### 3. BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉS

- Tilos az edénybe bármilyen forró anyagot önteni!
- Az edényt nem szabad tűz közelében vagy forró tárgyak közelében tartani!
- Ne terhelje az edényt a megadott tölthető tömegén túl!
- Az edényt minden esetben a fogantyújánál fogva mozgassa!
- Ne üljön vagy álljon (fel) az edényre!

### 4. KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS

- Az edény perem alatti emelési/ ürítési fogazatát rendszeresen ellenőrizni kell! Erős kopás esetén az edényt ki kell cserélni!
- Az edényt mindig a kerekein kell mozgatni, tilos az elülső támasztón húzni-vonni!
- Az edényt tiszta vízzel, nyeles mosókefével vagy gépi mosással lehet tisztítani.